

BRICSCAD® TASTATUR KURZBEFEHLE

Tastaturkürzel

F1	Hilfe
F2	Textfenster (Befehlsprotokoll)
F3	Ofang
F6	Dynamisches BKS
F7	Raster
F8	Ortho
F9	Fang
F10	Polar
F11	Objektfangspur
F12	Quad
Ctrl + 0	Bildschirm bereinigen
Ctrl + 1	Eigenschaften
Ctrl + 2	Zeichnungs-Explorer
Ctrl + 9	Befehlszeile
Ctrl + A	Wählt alle Objekte aus
Ctrl + C	Kopiert Objekte in Zwischenablage
Ctrl + Shift + C	Kopieren mit Basispunkt
Ctrl + N	Neu
Ctrl + O	Öffnen
Ctrl + P	Drucken
Ctrl + R	Wechselt zwischen Ansichtsfenstern
Ctrl + S	Speichern
Ctrl + V	Einfügen
Ctrl + Shift + V	Einfügen als Block
Ctrl + X	Ausschneiden
Ctrl + Page Up	Vorhergehendes Layout
Ctrl + Page Down	Nächstes Layout
Shift	Aktiviert/Deaktiviert temporär Orthomodus
Shift + Rechtsklick	Objektfang-Kontextmenü
Ctrl + Tab	Wechselt zwischen den Zeichnungen

Maustasten

Rad vorwärts	Einzoomen
Rad rückwärts	Auszoomen
Rad doppelklick	Zoom Grenzen
Rad gedrückt	Pan
Ctrl + Rad gedrückt	Pan Joystick
Shift + Rad gedrückt	3D Orbit

Kurzbefehle

Abrunden	AR	Pedit	PE
Abstand	AB	Plot	PP
Bereinigen	BE	Polylinie	PL
Expbks	BK	Punkt	PU
Block	BL	Rechteck	RE
Bogen	B	Rechtschreibung	RS
Bruch	BR	Regen	RG
Ddedit	ED	Reihe	RH
Dehnen	DE	Schieben	S
Drehen	DH	Schraff	GS
Einheit	ET	Schraffedit	SE
Fang	F	Spiegeln	SP
Fase	FA	Stutzen	SU
Fläche	FL	Tabelle	TB
Gruppe	GP	Teilen	TL
Kopieren	KO	Umgrenzung	UM
Kreis	K	Ursprung	UR
Linie	L	Varia	V
Liste	LS	Verbinden	VB
Löschen	LÖ	Versetzt	VS
Messen	ME	Voransicht (Plot)	VA
Mlinie	ML	WBlock	W
Mtext	T	Xbinden	XB
Ofang	OF	Xref	XR
Optionen	O	Xzuordnen	XZ

Kurzbefehle 3D

Ausschnt	AS
Differenz	DI
Extrusion	EX
Kappen	KA
Keil	KE
Querschnitt	QU
Überlag	ÜB
Schnittmenge	SM
3DSpiegeln	3S
Vereinigen	VEE

